

WC-jakkara

— Toapall —



B Jakkaran voi purkaa osiksi vaikkapa avaimen avulla painamalla jakkaran päädyssä olevaa lukitustappia.

Pallen kan lätt demonteras fast med hjälp av en nyckel genom att trycka på låstappen i palländan.



www.wc-palli.fi